

# BALTIC 1024

**ECS adressable 1024 points**

## EN CAS D'ALARME FEU

La condition d'alarme feu est vérifiée si :

- Le voyant rouge "FEU" est allumé en fixe
- Le buzzer de l'unité d'exploitation sonne de façon continue



LOCALISER SUR L'ECRAN LA ZONE EN ALARME (DIA.) ou/et (DMA.).

LOCALISATION DU DETECTEUR:



ou/et



LOCALISATION DE L'OI. :



ALARME LISTER



- Affiner la recherche en appuyant sur la touche

**Acquitter le signal sonore interne**Appuyer sur la touche  
"ARRÊT SIGNAUX SONORES"

## REARMEMENT DU SYSTEME

-Vérifier que l'événement à l'origine de l'alarme feu a disparu, accéder au NIVEAU 2 et réarmer l'ECS.

Appuyer sur la touche  
"REARMEMENT"

Entrer le code d'accès niveau 2

Valider par la touche  
"OK"

## CONTACT MAINTENANCE

**En cas de dérangement**

Prévenir le service de maintenance:

