

BALTIC 512 Type B (avec UGA)

CMSI adressable 512 POINTS

EN CAS D'ALARME FEU

La condition d'alarme feu est vérifiée si :

- Le voyant rouge "FEU" est allumé en fixe 
- Le buzzer de l'unité d'exploitation sonne de façon continue



LOCALISER SUR L'ECRAN LA ZONE EN ALARME (ZDM n° ...).
LOCALISATION DU DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE:



ALARME LISTEE

- Affiner la recherche en appuyant sur la touche



Acquitter le signal sonore interne

Appuyer sur la touche
"ARRÊT SIGNAUX SONORES"



EVACUATION GENERALE

PROCESSUS AUTOMATIQUE



- Le processus automatique déclenche une temporisation de min, avant le déclenchement de la commande automatique d'évacuation générale.
- Après la temporisation, les diffuseurs sonores sont commandés automatiquement pendant 5 min, sans possibilité de les interrompre.

PROCESSUS MANUEL

- Maintenez la touche COMMANDE EVACUATION GENERALE de l'UGA pendant 3 secondes.



- Les diffuseurs sonores émettent un signal sonore pendant 5 min, sans possibilité de les interrompre.


Prévenir les services de secours:



REARMEMENT DU SYSTEME

- Vérifier que l'événement à l'origine de l'alarme feu a disparu, accéder au NIVEAU 2 et réarmer le tableau de détection incendie.

- Appuyer sur la touche "REARMEMENT"
- Entrer le code d'accès niveau 2
- Valider par la touche "OK"



CONTACT MAINTENANCE

En cas de derangement

Prévenir le service de maintenance:



2020 10 20 Rev.A1

LA HAUTE TECHNOLOGIE EN SÉCURITÉ INCENDIE MADE IN FRANCE

62, rue Ernest-Renan 92600 NANTERRE Tél. 33 1 41 37 91 91 Fax. 01 41 37 92 01
Site Internet. www.finsecur.com — Courriel. finsecur@finsecur.com

FINSECUR®