

# BALTIC 512 Type B (sans UGA)

## CMSI adressable 512 POINTS

### EN CAS D'ALARME FEU

La condition d'alarme feu est vérifiée si :

- Le voyant rouge "FEU" est allumé en fixe 
- Le buzzer de l'unité d'exploitation sonne de façon continue



LOCALISER SUR L'ECRAN LA ZONE EN ALARME (ZDM n° ...).  
LOCALISATION DU DECLENCEUR MANUEL ADRESSABLE:



ALARME LISTEE

- Affiner la recherche en appuyant sur la touche



Acquitter le signal sonore interne


Appuyer sur la touche  
"ARRET SIGNAUX SONORES"



### REARMEMENT DU SYSTEME

-Vérifier que l'événement à l'origine de l'alarme feu a disparu, accéder au NIVEAU 2 et réarmer le tableau de détection incendie.

- Appuyer sur la touche "REARMEMENT"
- Entrer le code d'accès niveau 2
- Valider par la touche "OK"



### CONTACT MAINTENANCE

#### En cas de derangement

Prévenir le service de maintenance:

