

NOTICE D'EXPLOITATION SIMPLIFIÉE CMSI PACIFIC TYPE B



Exploitation – En cas d'alarme feu

CODE D'ACCES Niv. 2 :

Le buzzer sonne de manière continue, un ou plusieurs voyants rouges sont allumés, Localiser sur l'afficheur LCD la zone en alarme,

Appuyer sur le bouton D « ALARME Lister » pour affiner la recherche.

Appuyer sur le bouton « Acquittement processus » dans le cas d'un déclenchement involontaire d'un déclencheur manuel. En cas de confirmation visuelle sur zone de l'alarme, déclencher manuellement le signal sonore d'évacuation en appuyant sur le bouton « Évacuation générale » ou sur le déclencheur manuel d'alarme le plus proche du sinistre et prévenir les pompiers, sinon, réarmer les déclencheurs manuels puis le système.

Note : Le signal d'évacuation générale retentit automatiquement au bout de minutes.

Exploitation – Mise en ou hors service

Il est possible de mettre hors service une ou plusieurs zone(s) de détection.

Appuyer sur la touche A et aller dans le menu EN/HORS SERVICE et suivre les indications sur l'afficheur LCD.

Une zone hors service ne basculera pas dans la condition d'alarme lors du passage en alarme d'un déclencheur manuel.

Exploitation – En cas de défaut

Le buzzer sonne de manière discontinue, un ou plusieurs voyants jaunes sont allumés, Observer le message sur l'afficheur LCD, et prévenir le personnel en charge de la maintenance, Aller dans le menu exploitation pour consulter les dérangements en cours afin d'y remédier.