



01-DEMCO-NT027-Rév A1



Version à led



Version sans led

Collier de plombage du volet



Outil de test



DOP N°0333-CPR-075641

Réf. : Sextant-DMC-V  
EN54-11  
Déclencheur manuel d'alarme conventionnel  
Données techniques :  
voir document 01-DEMCO-NT027

Clef d'ouverture et de réarmement du Sextant-DMC-V



Côté réarmement

Côté ouverture

## Déclencheur manuel d'alarme conventionnel

### CODES ARTICLE

Sextant-DMC-V avec led : BBG0016-FIN01

Sextant-DMC-V sans led : BBG0016-FIN02

Clef de réarmement BBG : ACC0068-001

Volet de protection BBG : ACC0069-001

Outil de test BBG : ACC0072-001



Organisme certificateur : AFNOR Certification - 11, rue Francis-de-Pressensé - F-93571 LA-PLAINE-SAINT-DENIS Cedex - t. +33 (0)1 41 62 80 00 - f. +33 (0)1 49 17 90 00 - afnor.org

**FINSECUR** 62, rue Ernest-Renan - 92000 NANTERRE - finsecur@finsecur.com - t. +33 (0)1 41 37 91 91 - f. +33 (0)1 41 37 92 91 - finsecur.com

## PRÉSENTATION

Le Sextant-DMC-V est un Déclencheur Manuel (DM) conventionnel. Esthétique et discret, il convient aux établissements recevant du public (ERP) et ceux recevant des travailleurs (ERT). Grâce à sa faible saillie, le DM ne nécessite pas d'encastrement.

## CARACTÉRISTIQUES

Pouvoir de coupe	100 mA maximum @ 30 V maximum
Température	-10°C à +55°C
Indice de protection	IP30
Matière/ couleur	ABS/ rouge
Dimensions	L 90 mm x H 85 mm x P 37,5 mm (P 42,5 mm avec volet)
Poids	95 g (117 g avec volet)




## OUVERTURE, INSTALLATION

Insérer la clef dans l'ouverture centrale sous le DM et la pivoter vers l'avant.

Montage mural par 2 vis.  
Entraxe : de 50 à 70 mm



## DÉCLENCHEMENT, RÉARMEMENT



Le réarmement du Sextant-DMC-V s'effectue par la clef sur le dessous (*voir schéma page 2*).

**⚠ Veillez à laisser l'espace nécessaire lors du choix du lieu d'installation.**

- Si le volet de protection est posé, le relever ;
- appuyer sur la zone de manœuvre **A** avec le doigt ;
- réarmer le DM en insérant l'autre côté de la clef dans l'ouverture **C** sous le DM ;
- la façade amovible a repris sa position initiale.




# **SIMULATION D'ALARME INCENDIE**

Le Sextant-DMC-V est équipé d'une position test.

1. Insérer l'outil de test  dans le trou **B** situé juste au-dessus du logo «F» ;
  2. vérifier le passage en position ALARME sur la face avant du boîtier, puis sur le système où il est raccordé ;
  3. réarmer le Sextant-DMC-V en serrant la clef dans la partie avant, sous le DM.



**CÂBLAGE DES SEXTANT-DMC-V**



LA PRÉSENTE NOTICE TECHNIQUE EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉE SANS PRÉAVIS ET N'ENGAGE FINSÉCUR QU'APRÈS CONFIRMATION. PHOTOS NON CONTRACTUELLES